



- |          |                       |  |          |               |                     |
|----------|-----------------------|--|----------|---------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>TOTAL CALLS</b>    | Toont aantal getrokken nummers   | <b>G</b> | <b>OUTPUT</b> | Niet van toepassing |
| <b>B</b> | <b>MATRIX</b>         | Controle display   | <b>H</b> | <b>DC IN</b>  | Invoer stroomkabel  |
| <b>C</b> | <b>NUMBER TO CALL</b> | Toont het getrokken nummer   | <b>I</b> |               | Uitklapbare voet    |
| <b>D</b> | <b>CLEAR</b>          | Druk om de spelvariant te selecteren<br>Druk twee keer om het spel te beëindigen |          |               |                     |
| <b>E</b> | <b>SELECT</b>         | Druk om de nummers in willekeurige volgorde te tonen                             |          |               |                     |
| <b>F</b> | <b>RECALL</b>         | Druk om de nummers in omgekeerde volgorde te tonen                               |          |               |                     |

### INSTELLEN SPELVARIANT

De Wingo 4 is geschikt voor zowel de 1-75 als de 1-90 bingo spelvariant.  
Druk op RECALL, kies met CLEAR de gewenste spel lengte en bevestig met SELECT.

### JACKPOT FUNCTIE (optioneel)

Het display toont JP 0 (of het vorig geselecteerde nummer)  
Druk op RECALL om het jackpotgetal te verhogen.  
Druk op CLEAR om het jackpotgetal te verlagen.  
Bij het gewenste getal bevestig met SELECT.

### BINGO SPEL STARTEN

De spelvariant en het eventuele jackpot getal zijn nu ingesteld.  
Druk op SELECT om de nummers in willekeurige volgorde te tonen met het vorig getrokken nummer knipperend op het controle display.  
Als het spel klaar is, drukt u 2 keer op CLEAR.  
De bingomachine is nu klaar voor de volgende ronde.

### TIJDENS HET SPEL

Door het ingedrukt houden van SELECT kan het eerstvolgende nummer worden getoond vóóordat het aan het publiek wordt vertoond.  
Na het loslaten van SELECT wordt het nummer getoond op het display.  
Om op het display een nummer terug te gaan, drukt u op RECALL.  
Met een korte druk op SELECT, kunt u het spel weer hervolgen.

### BACK-UP GEHEUGEN

Bij stroomuitval blijft het huidige spel behouden

### EXTRA DISPLAY UITBREIDING

Verbind de Wingo 4 met het RFD 100 display (optioneel) via de draadloze verbinding